

Drehkranzschrauben

Überprüfen und Ersetzen Sie Ihre Drehkranzschrauben regelmäßig



Folgen Sie der Empfehlungen des Herstellers:

- Jährliche Kontrolle des korrekten Anzugs der Drehkranzschrauben gem. Anweisungen der Wartungsanleitung, **Kapitel 65E „Drehkranzschrauben“** oder **Absatz „Drehkranzschrauben-befestigung“** des Kataloges, der mit Ihrem Kran geliefert wurde.
- Vorsorglicher Austausch **nicht galvanisch** rostgeschützter Drehkranzschrauben alle 8 Jahre oder 16.000 Betriebsstunden (je- nachdem was zuerst erreicht wird).
- Vorsorglicher Austausch **galvanisch** rostgeschützter Drehkranzschrauben alle 12 Jahre oder 24.000 Betriebsstunden (je- nachdem was zuerst erreicht wird).
- Systematischer Austausch der Drehkranzschrauben beim Drehkranzwechsel.

Eigenschaften:

- Speziell ausgewählt und passend zu Ihrem Kran
- Spezifisch, der Normen entsprechend und gem. unseres Lastenheft
- Identifikations- und Qualitätskontrolle bei Anlieferung