



## Betriebsanleitungen für Potain Krane

Die Betriebsanleitungen werden systematisch den neuen Kranen beigelegt und sind auf Anfrage auch für bereits gelieferte Krane erhältlich.

Da Ihr Inhalt speziell auf einen bestimmten Kran und dessen Zusammensetzung zugeschnitten ist, müssen Krantyp und Seriennummer bekannt sein.

«« der Betriebsleiter ist gehalten, den befähigten mit der Durchführung der Prüfungen, Versuche und Erprobungen betrauten Personen die erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen, wie z.B. Betriebsanleitung des Herstellers, Konformitätserklärung oder -bescheinigung, vorhergehende ».

Auszug der Verfügung vom 1. März 2004

(J.O. n° 77 vom 31. März 2004, Seite 6189, Text n° 25 Artikel 3.b).

### Art.Nr. für komplette Sätze bestehend aus:

Montage + Betriebsanleitung + Ersatzteile

Gebaute Krane	Für GMA (Untendreher)	Für GME (Obendreher)
Nach 1992*	<b>C-62985-29</b>	<b>E-62985-31</b>
Vor oder in 1992*	<b>D-62985-30</b>	<b>F-62985-32</b>



Für GMA oder GME Krane	
Komplette Anleitungssätze können in Form eines USB-Sticks* geliefert werden	
Nach 1992 gebaute Krane	<b>84070396</b>
Vor oder in 1992 gebaute Krane	<b>84110498</b>
Es besteht immer noch die Möglichkeit Schaltpläne mit folgender Nummer zu bestellen <b>D-60985-45*</b>	

\* Zulieferung unter Vorbehalt der verfügbaren Übersetzung in der erforderlichen Sprache. Diese Spare Parts News betrifft nur die im Manitowoc Crane Care Bereich vertriebenen Unterlagen.