



Manuais de instruções para guas Potain

Entregues sistematicamente com guas novas, também podem ser fornecidos para guas antigas mediante pedido.

São realizados totalmente de acordo com a composição da grua, o que implica ter de conhecer o seu tipo e número de série.

«O chefe do estabelecimento deve colocar à disposição das pessoas qualificadas responsáveis pelos exames, ensaios e provas a realizar os documentos necessários, tais como o manual de instruções do fabricante, a declaração ou o certificado de conformidade, os relatórios das verificações anteriores e o registo de manutenção do aparelho».

Excerto da portaria de 1 de março de 2004

(D.O. n.º 77 de 31 de março de 2004, página 6189, texto n.º 25 Artigo 3.b).

Referências para o fornecimento de um conjunto completo, incluindo:

montagem + exploração + peças sobressalentes

Gruas fabricadas	Para guas de tipo GMA	Para guas de tipo GME
Depois de 1992*	C-62985-29	E-62985-31
Em 1992 ou antes de 1992*	D-62985-30	F-62985-32



Para guas de tipo GMA ou GME	
Os conjuntos completos de manuais podem ser fornecidos em chave USB*	
Gruas fabricadas após 1992	84070396
Gruas fabricadas em 1992 ou antes de 1992	84110498
É sempre possível fornecer os diagramas elétricos com referência D-60985-45*	

* Fornecimento sujeito a disponibilidade da versão traduzida no idioma solicitado. Esta tabela aplica-se apenas aos manuais encomendados no pós-venda, isto é, fora do canal de venda de guas novas.